音響機材リスト

2026/04/01現在

メインスピーカー	L-Acoustics	ARCS WIDE	LF:1x12″ HF:1x3″ V90° H30°	6台
メインスピーカー(Sub Low)	L-Acoustics	SB18	1x18″	4台
メインアンプ	L-Acoustics	LA8JP		2台
上部客席用スピーカー	NEXO	PS 15	15″ Low×1+1″Hi ネットワーク	2台
上部客席用システムコントローラー	NEXO	PS 15TD Mk II		1台
上部客席用スピーカー用アンプ	CAMCO	D7		1台
メインイコライザー/リミッター	dbx	DriveRack VENU360		1台
ハウスイコライザー	dbx	iEQ31		1台
ハウスコンソール	YAMAHA	CL5		1台
ハウスコンソール	YAMAHA	Rio3224-D		1台
デジタルディレイ	t.c.electronic	D-Two		1台
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000		1台
CD プレーヤー	TASCAM	CDRW900 Mk II		2台
CD プレーヤー	TASCAM	CD200		1台
パワーディストリビューター	ART	403		1台
モニタースピーカー	Electro-Voice	TX1152FM		8台
モニターアンプ	AMCRON	CE2000		1台
モニターアンプ	YAMAHA	PX5		2台
マイクロフォン	SHURE	SM58-LCE		10本
マイクロフォン	SHURE	SM58SE		1本
マイクロフォン	SHURE	SM57-LCE		4本
マイクロフォン	SHURE	BETA58A		2本
マイクロフォン	SHURE	BETA57A		4本
マイクロフォン	SHURE	BETA52A		2本
マイクロフォン	SHURE	BETA91A		1本
マイクロフォン	SHURE	SM81-LC		4本
マイクロフォン	AudioTechnica	ATM25		2本
マイクロフォン	Electro-Voice	N/D468		2本
マイクロフォン	Electro-Voice	PL35		3本
マイクロフォン	LEWITT	DTP340		3本
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85	Active	2台
ダイレクトボックス	RADIAL	J48	Active	1台
ダイレクトボックス	whirlwind	DIRECTOR	Passive	3台
ダイレクトボックス	ART	dPDB	Passive	2台
マイクスタンド	K&M	ST210		10本
マイクスタンド	K&M	ST259		10本
マイクスタンド	K&M	ST200		2本

INPUT	
DANTE1-32	STEGE MULTIBOX
OMNI1	
OMNI2	
OMNI3	
OMNI4	
OMNI5	
OMNI6	
OMNI7	
OMNI8	TB
SLOT1-1	CD1-L
SLOT1-2	CD1-R
SLOT1-3	CD2-L
SLOT1-4	CD2-R
SLOT1-5	IPOD1-L
SLOT1-6	IPOD1-R
SLOT1-7	IPOD2-L
SLOT1-8	IPOD2-R

OUTPUT	
AES1	MAIN-L
AES2	MAIN-R
OMNI1	
OMNI2	
OMNI3	
OMNI4	
OMNI5	
OMNI6	
OMNI7	REC-L
OMNI8	REC-R
Dante1	MONI AMP1(STAGE1)
Dante2	MONI AMP2(STAGE2)
Dante3	MONI AMP3(STAGE3)
Dante4	MONI AMP4(STAGE4)
Dante5	MONI AMP5(STAGE5)
Dante6	MONI AMP6(STAGE6)
Dante7	STAGE7
Dante8	STAGE8
Dante9	STAGE9
Dante10	STAGE10
Dante11	STAGE11
Dante12	STAGE12
Dante13	STAGE13
Dante14	STAGE14
Dante15	STAGE15
Dante16	STAGE16